



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	

<p><b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>  <b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b>  <b>ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO</b>  <b>BUCCINO (SA)</b></p>
--

**CONTROLLO APPARECCHIATURE**

**Pompe dosatrici a pistone e a membrana**

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

**4. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE  
E A MEMBRANA**

SCHEDA N° : ..... **4** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA</b>	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni: <b>olio sufficiente</b>			
Data: <b>16.12.2013</b>			
Firma responsabile della manutenzione: <b>[firma]</b>			

**4. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE  
E A MEMBRANA**

SCHEDA N° : ..... **3** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA</b>	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		X
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni : <i>livello olio sufficiente</i>			
Data: <i>26. 11. 2013</i>			
Firma responsabile della manutenzione : <i>[Signature]</i>			

**4. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE  
E A MEMBRANA**

SCHEDA N° : ..... 2 .....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA</b>	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni: <i>livello olio sufficiente</i>			
Data: <i>21.10.2013</i>			
Firma responsabile della manutenzione: <i>[firma]</i>			

**4. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE  
E A MEMBRANA**

SCHEDA N° : .....1.....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA</b>	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
<b>Annotazioni:</b> livello olio sufficiente			
<b>Data:</b> 26.9.2013			
<b>Firma responsabile della manutenzione:</b> 